



DEH-X3680UI

Manual do Proprietário

Pioneer 1 ano

CERTIFICADO DE GARANTIA APARELHO: DEH-X3680UI

APARELHO: DEH-X3680UI
NOME DO COMPRADOR :
TELEFONE:
CEP:
CIDADE :
ESTADO:
ENDEREÇO:
DATA DA COMPRA :
NOTA FISCAL :
VENDIDO POR :
Nº DE SÉRIE :

Atenção

Este Certificado de Garantia só tem validade quando preenchido e acompanhado da Nota Fiscal correspondente. Conserve-os em seu poder.

CERTIFICADO DE GARANTIA VÁLIDO SOMENTE NO TERRITÓRIO BRASILEIRO

A PIONEER DO BRASIL LTDA. Garante que o aparelho desempenhará suas funções em conformidade com o seu manual de instruções, assegurando ao adquirente deste aparelho, garantia contra defeitos de matéria-prima e de fabricação, por um período de 01 (um) ano, incluso o período estabelecido por lei, a contar da data de sua aquisição, comprovada mediante a apresentação da respectiva Nota Fiscal do revendedor ao consumidor e deste Certificado de Garantia devidamente preenchido, observando o que segue:

1 A garantia supracitada é a única garantia, quer expressa, quer implícita, ficando excluídos quaisquer danos ou prejuízos indiretos, tais como (de forma meramente exemplificativa e não taxativa), lucros cessantes, interrupção de negócios e outros prejuízos pecuniários decorrentes do uso, ou da possibilidade de usar este aparelho;

- 2 A **PIONEER** declara a garantia nula e sem efeito se for constatada por ela, ou pela assistência técnica autorizada que o aparelho sofreu dano causado por uso em desacordo com o manual de instruções, ligações a tensão de rede errada, acidentes (quedas, batidas, etc.), má utilização, instalação inadequada, ou ainda sinais de haver sido violado, ajustado ou consertado por pessoas não autorizadas;
- 3 O Certificado de Garantia só terá validade quando preenchido juntamente com a Nota Fiscal de Venda ao Consumidor do aparelho;
- 4 Também será anulada a garantia quando este Certificado de Garantia apresentar qualquer sinal de adulteração ou rasura;
- 5 Os consertos e manutenção do aparelho em garantia, serão de competência exclusiva das assistências autorizadas e da PIONEER:

- 6 Os danos ou defeitos causados por agentes externos, por danos causados por uso de CDs/DVDs de má qualidade, ação de produtos de limpeza, excesso de pó, infiltração de líquidos, produtos químicos automotivos, tentativa de furto ou roubo e demais peças que se desgastam naturalmente com o uso (ex: baterias, acessórios, botões, painéis, cintas), ou por outras condições anormais de utilização, em hipótese alguma serão de responsabilidade do fabricante;
- 7 As despesas de frete, seguro e embalagem não estão cobertas por esta garantia, sendo de responsabilidade exclusiva do proprietário;
- 8 Produtos com número de série adulterado ou ilegível também não serão cobertos pela presente garantia.

Antes de utilizar este produto

Agradecemos por você ter adquirido este produto PIONEER

Leia este manual antes de utilizar o produto para garantir seu uso adequado. É especialmente importante que você leia e observe as ADVERTÊNCIAS e os AVISOS neste manu

ADVERTÊNCIAS e os **AVISOS** neste manual. Guarde-o em local seguro e acessível para referência futura.

Precauções

TABELA:

60

Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 decibéis, pois isto poderá prejudicar a sua audição. (Lei Federal 11.291/06)

Nível de De-	Exemplos
cibéis	
30	Biblioteca silenciosa, sussurros
	leves
40	Sala de estar, refrigerador, quar
	longe do trânsito
50	Trânsito leve, conversação nor-

de 6 m, máquina de costura

70 Aspirador de pó, secador de cabelo, restaurante ruidoso

80 Tráfego médio de cidade, coletor de lixo, alarme de despertador a

uma distância de 60 cm

mal, escritório silencioso

Ar condicionado a uma distância

OS RUÍDOS ABAIXO PODEM SER PERIGO-SOS EM CASO DE EXPOSIÇÃO CONSTAN-

90	Metrô, motocicleta, tráfego de ca-	
	minhão, cortador de grama	
100	Caminhão de lixo, serra elétrica,	
	furadeira pneumática	
120	Show de banda de rock em frente	
	às caixas acústicas, trovão	

Tiro de arma de fogo, avião a jatoLançamento de foguete

Informação cedida pela Deafness Research Foundation, por cortesia

A ADVERTÊNCIA

- Não tente você mesmo instalar ou dar manutenção a este produto. A instalação ou manutenção deste produto por pessoas sem treinamento e experiência em equipamentos eletrônicos e acessórios automotivos pode ser perigosa e expor você a riscos de choque elétrico, ferimentos, entre outros perigos.
- Não tente operar a unidade enquanto estiver dirigindo. Saia da estrada e estacione seu veículo em um local seguro antes de tentar usar os controles no dispositivo.

A CUIDADO

- Não permita que esta unidade entre em contato com líquidos. Há risco de choque elétrico. Além disso, o contato com líquidos pode causar danos, fumaça e superaquecimento desta unidade.
- Sempre deixe o volume baixo para poder ouvir os sons do tráfego.
- Evite a exposição à umidade.

CUIDADO

Este é um produto a laser da classe 1, classificado sob a Segurança de produtos a laser, IEC 60825-1:2007.

PRODUTO A LASER DA CLASSE 1


Antes de utilizar este produto

Se houver problemas

Se esta unidade não funcionar corretamente, entre em contato com o revendedor ou a central de serviços autorizada da PIONEER mais próxima.

TE

Unidade principal




- SRC/OFF
- ▲ (Fietar)
- MULTI-CONTROL (M.C.)
- Q (Lista)
- Slot de carregamento de disco
- Porta USB
- MIX (MIXTRAX)
- BAND/#3 (Controle de iPod)
- (Voltar)/DIMMER (Redutor de luz)
- 4/▶
- DISP/DISP OFF
- 1/∧ a 6/🗅
- Conector de entrada AUX (conector estéreo de 3.5 mm)
- Botão Desencaixar

A CUIDADO

Utilize um cabo USB opcional da Pioneer (CD-U50E) para conectar o dispositivo de armazenamento USB já que quaisquer dispositivos conectados diretamente à unidade ficam projetados para fora e podem ser perigosos.

Controle remoto



VOLUME

Pressione para aumentar ou diminuir o volu-

MUTE

Pressione para emudecer, Pressione novamente para cancelar.

▲/▼

- Pressione para chamar as estações programadas.
- Pressione para selecionar a pasta seguinte/ anterior.

AUDIO

Pressione para selecionar uma função de áudio.

DISP/SCRL

Pressione para selecionar diferentes dis-

Pressione e segure para ativar ou desativar o redutor de luz.

ш

Pressione para pausar ou retomar a reprodução.

Utilização desta unidade

FUNCTION


Pressione para selecionar as funções.

LIST/ENTER

Pressione para exibir a lista dependendo da

Enguanto opera o menu, pressione para controlar as funções.

Indicação no display



Seção principal de informações

- · Sintonizador; banda e frequência
- RDS: o nome do servico do programa. as informações de PTY e outras informacões de texto
- · CD player, dispositivo de armazenamento USB e iPod; tempo de reprodução decorrido e informações de texto

(1)

É visualizado quando há uma camada inferior da pasta ou do menu.

- (Lista)
- Seção de informações secundárias
- (5) LOC (Sintonia por busca local)
- (6) TP (identificação do programa de tráfego)
- TA (anúncios de trânsito)
- S.Rtrv (Recuperação de som)
- (Aleatório/Shuffle)

→ (Repeticão)

(Controle de iPod)

A função iPod desta unidade é operada no seu iPod.

Menu de ajuste

1 Após a instalação desta unidade, lique (ON) a chave de ignição.

SET UP é visualizado.

2 Gire M.C. para alternar para YES.

- Se você não usar a unidade por 30 segundos, o menu de ajuste não será exibido.
- Se você preferir não configurar neste momento. gire M.C. para alternar para NO.

3 Pressione M.C. para selecionar.

4 Siga estes passos para ajustar o menu.

Para continuar com a próxima opcão do menu. é necessário confirmar sua selecão.

IDIOMA (Vários idiomas)

Esta unidade pode exibir informações de texto de um arquivo de áudio compactado, até mesmo informações incorporadas em Inglês ou Português.

- . Se o idioma incorporado e o ajuste de idioma selecionado não forem os mesmos, as informações de texto poderão não ser exibidas corretamente.
- Alguns caracteres podem n\u00e3o ser visualizados corretamente.
- T Gire M.C. para selecionar o ajuste desejado. ENG (Inglês)—POR (Português do Brasil)
- 2 Pressione M.C. para confirmar a seleção.

CLOCK SET (Ajuste da hora)

- 1 Gire M.C. para ajustar a hora.
- 2 Pressione M.C. para selecionar os minutos.
- 3 Gire M.C. para ajustar os minutos.
- Pressione M.C. para confirmar a seleção.

FM STEP (Passo de sintonia FM)

Use **FM STEP** para definir as opções de passo de sintonia FM (ajustes de passo de busca).

Gire M.C. para selecionar o passo de sintonia
 FM

100 (100 kHz)-50 (50 kHz)

- 2 Pressione M.C. para confirmar a seleção.
- O passo de sintonia manual é fixado a 50 kHz.

MW STEP (Passo de sintonia MW)

Use **MW STEP** para definir as opções de passo de sintonia MW (ajustes de passo de busca e passo de sintonia manual).

- Gire M.C. para selecionar o passo de sintonia
 MW
 - 9 (9 kHz)-10 (10 kHz)
- Pressione M.C. para confirmar a seleção.
 QUIT é visualizado.

5 Para concluir seus ajustes, gire M.C. para selecionar YES.

 Se você preferir alterar suas configurações novamente, gire M.C. para alternar para NO.

6 Pressione M.C. para selecionar.

Notas

- Você pode ajustar as opções no menu do sistema e no menu inicial. Para obter detalhes sobre os ajustes, consulte Menu do sistema na página 12 e Menu inicial na página 13.
- Você pode cancelar o menu de ajuste pressionando SRC/OFF.

Operações básicas

Importante

- Manuseie o painel frontal com cuidado ao removê-lo ou recolocá-lo.
- Evite expor o painel frontal a impactos excessivos
- Mantenha o painel frontal distante da luz direta do sol e não o exponha a temperaturas altas
- Para evitar que ocorram danos ao dispositivo ou interior do veículo, remova quaisquer cabos e dispositivos acoplados ao painel frontal antes de retirá-lo.

Extração do painel frontal

- Pressione o botão Desencaixar para soltar o painel frontal.
- 2 Empurre o painel frontal para cima (I) e puxeo em sua direcão (II).



3 Sempre mantenha o painel frontal removido em um estojo ou recipiente de proteção.

Recolocação do painel frontal

Deslize o painel frontal para a esquerda.



Pressione o lado direito do painel frontal até o seu total encaixe.

Se tentar encaixar o painel frontal à força, danos podem resultar tanto no painel frontal quanto na unidade principal.

Utilização desta unidade

Como ligar a unidade

1 Pressione SRC/OFF para ligar a unidade.

Como desligar a unidade

 Pressione e segure SRC/OFF até desligar a unidade.

Seleção de uma fonte

1 Pressione SRC/OFF para alternar entre:

RADIO—CD—USB/iPod—APP (Aplicativo)—
AUX

 USB MTP é exibido enquanto a conexão MTP está em uso.

Ajuste do volume

1 Gire M.C. para ajustar o volume.

Nota

Quando o fio condutor azul/branco desta unidade é conectado ao terminal de controle do relé da antena automática do veículo, a antena se estende quando a fonte da unidade é ligada. Para retrair a antena, desligue a fonte.

Utilização e cuidados do controle remoto

Utilização do controle remoto

Aponte o controle remoto para a direção do painel frontal para operá-lo.

Ao utilizar pela primeira vez, puxe o filme que se projeta da bandeja.

Substituição da bateria

- Deslize para fora a bandeja na parte posterior do controle remoto.
- Insira a bateria com os polos de mais (+) e menos (-) corretamente alinhados.



A ADVERTÊNCIA

- Mantenha a bateria fora do alcance de crianças. Caso ela seja ingerida, consulte um médico imediatamente.
- As baterias (bateria ou baterias instaladas) não devem ser expostas a calor excessivo, como luz direta do sol, fogo ou situação semelhante.

A CUIDADO

- Remova a bateria se n\u00e3o for utilizar o controle remoto por um m\u00e3s ou mais.
- Se a bateria for substituída incorretamente, haverá perigo de explosão. Substitua-a apenas por uma do mesmo tipo ou equivalente.
- Não manuseie a bateria com ferramentas metálicas.
- Não armazene a bateria com objetos metálicos.
- Em caso de vazamento da bateria, limpe completamente o controle remoto e instale uma nova bateria.
- Ao descartar baterias usadas, certifique-se de estar em conformidade com as regulamentações governamentais ou com as normas das instituições públicas do meio ambiente que se aplicam ao seu país/região.

Importante

- N\u00e3o deixe o controle remoto exposto a temperaturas altas ou \u00e0 luz direta do sol.
- O controle remoto poderá não funcionar corretamente se ficar exposto à luz direta do sol.
- Não deixe o controle remoto cair no chão, onde possa ficar preso embaixo do pedal do freio ou acelerador.

Operações do menu frequentemente usadas

Retorno ao display anterior

Retorno à lista anterior (a pasta que está um nível

□ Pressione

DIMMER

I

DIMER

I

DIMMER

I

DIMER

I

DI

Retorno ao display normal

Cancelamento do menu principal

□ Pressione BAND/€

□.

Retorno ao display normal da lista

Pressione BAND/€3.

Rádio Operações básicas

Seleção de uma banda

Pressione BAND/€J até visualizar a banda deseiada (FM1, FM2, FM3 para FM, MW ou SW1. SW2 para shortwave).

Alternância das estações programadas

- Pressione ◀ ou ▶.
- Selecione PCH (Canal programado) em SEEK para utilizar esta função.
- Use ▲ e ▼ no controle remoto para alternar entre as emissoras programadas.

Sintonia manual (passo a passo)

- Pressione ◀ ou ►.
- Selecione MAN (Sintonia manual) em SEEK para utilizar esta função.

Busca

Pressione e segure ■ ou ► e, depois, solte. Você pode cancelar a sintonia por busca ao pressionar ◀ ou ▶ rapidamente. Enguanto você pressiona e segura

ou

no. derá pular as emissoras. A sintonia por busca

começará assim que ◀ ou ► for liberado.

Notas

- Para obter detalhes sobre SEEK, consulte SEEK (Aiuste de botão esquerdo/direito) na página 8.
- A função AF (busca de frequências alternativas) desta unidade pode ser ligada e desligada. A AF deverá estar desligada para a operação de sintonia normal (consulte AF (busca de frequências alternativas) na página 7).

Armazenamento e chamada das emissoras de cada banda

Utilização de botões de sintonia de emissora programada

- 1 Para armazenar: pressione e segure um dos botões de sintonia de emissora programada (1/∧ a 6/➪) até o número parar de piscar.
- 2 Para chamar: pressione um dos botões de sintonia de emissora programada (de 1/ \wedge a 6/⇌).

Alternância entre displays

Seleção de informações de texto desejadas

- Pressione DISP/DISP OFF para alternar entre: . FREQUENCY (Nome do servico do progra
 - ma ou frequência)
 - · BRDCST INFO (nome do serviço do programa/informação de PTY)
 - CLOCK (nome da fonte e relógio)

Notas

- Se o nome do serviço do programa não puder ser obtido em FREOUENCY, a frequência de transmissão será exibida por sua vez. Se o nome do servico do programa for detectado, ele será exibido.
- Dependendo da banda, as informações de texto podem ser alteradas.

Utilização desta unidade

· Os itens de informações de texto que podem ser alterados dependem da área.

Utilização das funções PTY

Você pode sintonizar uma estação usando as informações de PTY (tipo de programa).

Busca por uma emissora RDS pelas informações de PTY

- Pressione Q (Lista).
- [2] Gire M.C. para selecionar um tipo de progra-

NEWS/INFO-POPULAR-CLASSICS-OT-HFRS

- 3 Pressione M.C. para iniciar a busca. A unidade busca uma estação que esteia transmitindo aquele tipo de programa. Quando uma estação é encontrada, seu nome de servico de programa é exibido.
 - · Para cancelar a busca, pressione M.C. no-
 - O programa de algumas estações pode diferir daquele indicado pelo PTY transmiti-
 - Se nenhuma estação estiver transmitindo o tipo de programa que você procurou, NOT FOUND será exibido por cerca de dois segundos e, em seguida, o sintonizador retornará para a estação original.

Ajustes de funções

- 1 Pressione M.C. para visualizar o menu principal.
- 2 Gire M.C. para alterar a opcão de menu e pressione para selecionar FUNCTION.
- 3 Gire M.C. para selecionar a função.

Uma vez selecionado, as seguintes funções podem ser ajustadas.

. Se MW SW1 ou SW2 for selecionado, somente BSM. LOCAL e SEEK ficarão disponí-

BSM (Memória das melhores emissoras)

A BSM (Memória das melhores emissoras) armazena automaticamente as seis emissoras mais fortes na ordem de intensidade do sinal.

Pressione M.C. para ativar BSM. Para cancelar, pressione M.C. novamente.

REGIONAL (regional)

Quando a função AF é usada, a função regional limita a seleção das estações para aquelas que transmitem programas regionais.

1 Pressione M.C. para ativar ou desativar a função regional.

LOCAL (Sintonia por busca local)

A sintonia por busca local permite que você sintonize apenas as emissoras de rádio com sinais suficientemente fortes para uma boa recepção.

T Pressione M.C. para selecionar o aiuste dese-

FM: OFF-LV1-LV2-LV3-LV4 MW/shortwave: OFF-LV1-LV2

O ajuste de nível mais alto permite a recepção apenas das emissoras com sinais mais fortes. enquanto os níveis mais baixos permitem a recepção das emissoras com sinais mais fraços.

TA (Anúncio de trânsito em espera)

1 Pressione M.C. para ativar ou desativar o anúncio de trânsito em espera.

AF (busca de frequências alternativas)

1 Pressione M.C. para ativar ou desativar AF.

NEWS (Interrupção de programa de notícias)

1 Pressione M.C. para ativar ou desativar a função NEWS (NOTÍCIAS).

SEEK (Ajuste de botão esquerdo/direito)

Você pode atribuir uma função aos botões esquerdo e direito da unidade.

Selecione MAN (sintonia manual) para sintonizar para cima ou para baixo manualmente ou selecione PCH (canal programado) para alternar entre os canais programados.

1 Pressione M.C. para selecionar MAN ou PCH.

CD/CD-R/CD-RW e dispositivos de armazenamento USB

Conexão MTP

Dispositivos Android compatíveis com MTP (executando o Android OS 4.0 ou superior) podem ser conectados por conexão MTP utilizando a fonte USB. Para conectar um dispositivo Android, utilize o cabo que vem com o dispositivo.

Notas

- Esta função não é compatível com MIXTRAX.
- Esta função não é compatível com WAV.

Operações básicas

Reprodução de um CD/CD-R/CD-RW

Insira o disco no slot de carregamento com a etiqueta voltada para cima.

Eiecão de um CD/CD-R/CD-RW

Pressione ▲

Reprodução de músicas em um dispositivo de armazenamento LISB

- Abra a tampa da porta USB.
- 2 Conecte o dispositivo de armazenamento USB utilizando um cabo USB.

Interrupção da reprodução de arquivos em um dispositivo de armazenamento USB

1 Você pode desconectar o dispositivo de armazenamento USB a qualquer momento.

Seleção de uma pasta

□ Pressione 1/A ou 2/V.

Seleção de uma faixa

Pressione ◀ ou ▶.

Avanco ou retrocesso rápido

- Pressione e segure ◀ ou ▶.
- Ao reproduzir um áudio compactado, o som não é transmitido durante as operações de avanco rápido ou retrocesso

Retorno à pasta raiz

Pressione e segure BAND/€J.

Alternância entre áudio compactado e CD-DA

□ Pressione BAND/€3.

Alternância entre as memórias de um dispositivo de armazenamento LISB

Você pode alternar a reprodução entre as memórias de um dispositivo de armazenamento USB que possui mais de uma memória compatível com Dispositivo de Armazenamento em Massa.

- Pressione BAND/€7.
- · Você pode alternar entre até 32 dispositivos de memória diferentes.

Nota

Desconecte os dispositivos de armazenamento USB da unidade quando não estiverem em uso.

Operações usando o botão MIXTRAX

Ativação e desativação de MIXTRAX

É possível utilizar esta função guando USB for selecionado como a fonte.

Você não pode utilizar esta função com USB MTP.

- 1 Pressione MIX para ativar ou desativar MIX-
- · Para obter mais detalhes sobre MIXTRAX, consulte Sobre MIXTRAX na página 13.
- · Quando o MIXTRAX está em uso, a função de recuperação de som é desativada.

Alternância entre displays

Seleção de informações de texto desejadas

Pressione DISP/DISP OFF para alternar entre: CD-DA

- ELAPSED TIME (número da faixa e tempo de reprodução)
- CLOCK (nome da fonte e relógio)
- SPEANA (analisador de espectro) CD-TFXT
- TRACK INFO (título da faixa/artista da faixa/título do disco)
- ELAPSED TIME (número da faixa e tempo de reprodução)
- CLOCK (nome da fonte e relógio)
- SPEANA (analisador de espectro) MP3/WMA/WAV
- . TRACK INFO (título da faixa/nome do artista/título do álbum)
- . FILE INFO (nome do arquivo/nome da
- ELAPSED TIME (número da faixa e tempo de reprodução)
- CLOCK (nome da fonte e relógio)
- SPEANA (analisador de espectro)

Seleção e reprodução de arquivos/faixas da lista de nomes

- 1 Pressione Q para alternar para o modo de lista de nomes de arquivo/faixa.
- 2 Utilize M.C. para selecionar o nome do arquivo deseiado (ou nome da pasta).

Seleção de um arquivo ou pasta

Gire M.C.

Reprodução

1 Quando um arguivo ou uma faixa estiver selecionado, pressione M.C.

Visualização de uma lista de arquivos (ou pastas) na pasta selecionada

1 Ouando uma pasta estiver selecionada, pressione M.C.

Reprodução de uma música na pasta selecionada 1 Ouando uma pasta estiver selecionada, pressione e segure M.C.

Operações utilizando botões especiais

Seleção de uma série de reprodução com repeti-Pressione 6/
 para alternar entre:

CD/CD-R/CD-RW

- . ALL Repete todas as faixas
- ONE Repete a faixa atual
- FLD Repete a pasta atual

Dispositivo de armazenamento USB

- . ALL Repete todos os arquivos
- ONE Repete o arquivo atual
- . FLD Repete a pasta atual

Reprodução de faixas em ordem aleatória

- □ Pressione 5/XX para ativar ou desativar a reprodução aleatória.
 - As faixas em uma série de repetição selecionada são reproduzidas em ordem aleatória.
- · Para alterar as músicas durante a reprodução aleatória, pressione > e vá para a próxima faixa. Pressionar ◀ reiniciará a reprodução da faixa atual a partir do início da música.

Pausar a reprodução

Pressione 4/PAUSE para pausar ou retomar.

Aprimoramento de áudio compactado e restauracão de um som rico (Recuperação de som)

- Pressione 3/S.Rtrv para alternar entre:
 - 1—2—OFF (Desativado)
 - 1 terá efeito para taxas de compactação baixas e 2 terá efeito para taxas de compactação altas
- A operação por teclas é desativada quando MIXTRAX está ligado.

Ajustes de funções

1 Pressione M.C. para visualizar o menu principal.

2 Gire M.C. para alterar a opção de menu e pressione para selecionar FUNCTION.

Uma vez selecionado, a seguinte função pode ser ajustada.

S.RTRV n\u00e3o est\u00e1 dispon\u00edvel quando MIXTRAX est\u00e1 ligado.

S.RTRV (Recuperação de som)

Aprimora automaticamente o áudio compactado e restaura um som rico.

 Pressione M.C. para selecionar o ajuste deseiado.

Para obter detalhes, consulte *Aprimoramento* de áudio compactado e restauração de um som rico (Recuperação de som) na página 9.

iPod

Operações básicas

Reprodução de músicas em um iPod

- 1 Abra a tampa da porta USB.
- 2 Conecte um iPod à entrada USB.
- A reprodução é executada automaticamente.

Seleção de uma música (capítulo)

Pressione ◀ ou ►.

Selecão de álbum

☐ Pressione 1/A ou 2/V.

Avanço ou retrocesso rápido

☐ Pressione e segure ◀ ou ►.

Notas

- O iPod n\u00e3o poder\u00e1 ser ligado nem desligado quando o modo de controle estiver definido como CONTROL AUDIO.
- Desconecte os fones de ouvido do iPod antes de conectá-lo a esta unidade.
- Depois que a ignição for desligada, o iPod será desligado em dois minutos.

Operações usando o botão MIXTRAX

Ativação e desativação de MIXTRAX

- Pressione MIX para ativar ou desativar MIX-TRAX.
- Para obter mais detalhes sobre MIXTRAX, consulte Sobre MIXTRAX na página 13.

Utilização desta unidade

Alternância entre displays

Seleção de informações de texto desejadas

- Pressione **DISP/DISP OFF** para alternar entre:
 - TRACK INFO (título da faixa/nome do artista/título do álbum)
 - ELAPSED TIME (número da faixa e tempo de reprodução)
 - CLOCK (nome da fonte e relógio)
 - SPEANA (analisador de espectro)

Busca de uma música

- 1 Pressione $\ \ \ \ \$ para ir para o menu inicial de busca na lista.
- 2 Utilize M.C. para selecionar uma categoria/música.

Alteração do nome da música ou categoria

Gire M.C.

Listas de reprodução—Artistas—Álbuns—Músicas—Podcasts—Estilos—Compositores— Audiobooks

Reprodução

 Quando uma música estiver selecionada, pressione M.C.

Visualização de uma lista de músicas na categoria selecionada

 Quando uma categoria estiver selecionada, pressione M.C. Reprodução de uma música na categoria selecionada

 Quando uma categoria estiver selecionada, pressione e segure M.C.

Busca na lista por ordem alfabética

- Quando uma lista da categoria selecionada for visualizada, pressione Q para alternar para o modo de busca por ordem alfabética.
 - Você também pode alternar para o modo de busca por ordem alfabética girando M. C. duas vezes.
- 2 Gire M.C. para selecionar uma letra.
- 3 Pressione M.C. para visualizar a lista em ordem alfabética.
- Para cancelar a busca, pressione (DIM-MER.)

Operações utilizando botões especiais

Seleção de uma série de reprodução com repeticão

- ☐ Pressione 6/ ⇒ para alternar entre:
 - ONE Repete a música atual
 - ALL Repete todas as músicas na lista selecionada
- Quando o modo de controle for ajustado para CONTROL iPod, a série de reprodução com repetição será a mesma que o que estiver definido para o iPod conectado.

Seleção da série de reprodução aleatória (Shuffle)

1 Pressione 5/200 para alternar entre:

- SNG Reproduz músicas em uma ordem aleatória na lista selecionada.
- ALB Reproduz músicas de um álbum selecionado aleatoriamente, na ordem correta das músicas.
- OFF N\u00e3o reproduzir em ordem aleat\u00f3ria.

Reprodução de todas as músicas em ordem aleatória (Shuffle todas)

- Pressione e segure 5/XX para ativar a reprodução aleatória de todas as faixas.
- · Para desativar a reprodução aleatória de todas as faixas, selecione OFF em Shuffle, Para obter detalhes, consulte Selecão da série de reprodução aleatória (Shuffle) na página 9.

Pausar a reprodução

Pressione 4/PAUSE para pausar ou retomar.

Aprimoramento de áudio compactado e restauração de um som rico (Recuperação de som)

- Pressione 3/S.Rtrv para alternar entre:
 - 1-2-OFF (Desativado) 1 terá efeito para taxas de compactação bai-
 - xas e 2 terá efeito para taxas de compactação altas.

Reprodução de músicas relacionadas à música atualmente sendo reproduzida

Você pode reproduzir as músicas das seguintes listas.

- Lista de álbuns do artista atualmente sendo. reproduzido
- Lista de músicas do álbum atualmente sendo reproduzido
- Lista de álbuns do estilo atualmente sendo reproduzido
- 1 Pressione e segure Q para alternar para o modo de reprodução de link.
- 2 Gire M.C. para alterar o modo: pressione para selecionar.
 - . ARTIST Reproduz um álbum do artista atualmente sendo reproduzido.
 - ALBUM Reproduz uma música do álbum atualmente sendo reproduzido.
 - . GENRE Reproduz um álbum do estilo atualmente sendo reproduzido.

O álbum/música selecionado será reproduzido depois da música atualmente sendo reproduzida

Notas

- · O álbum/música selecionado poderá ser cancelado se você utilizar funções diferentes de busca por link (por exemplo, avanco rápido e retrocesso).
- · Dependendo da música selecionada para reprodução, o final da música atualmente sendo reproduzida e o início do álbum/música selecionado podem ser cortados.

Utilização da função iPod desta unidade no seu iPod

A função iPod desta unidade pode ser controlada utilizando o iPod conectado.

CONTROL iPod não é compatível com os sequintes modelos de iPod

- iPod nano da primeira geração
- iPod com vídeo

Pressione BAND/€ para alternar para o modo de controle.

- . CONTROL iPod A função iPod desta unidade pode ser operada a partir do iPod conecta-
- CONTROL AUDIO A função iPod desta unidade pode ser controlada utilizando esta unidade

Notas

- Se você alternar o modo de controle para CONTROL iPod. ocorrerá uma pausa na reprodução de música. Utilize o iPod para retomar a reprodução.
- · As operações a seguir continuarão acessíveis na unidade mesmo que o modo de controle seia definido como CONTROL iPod.
 - Pausa
 - Avançar/retroceder rapidamente
 - Seleção de uma música (capítulo)
- · O volume só pode ser ajustado nesta unidade.

Utilização desta unidade

Aiustes de funções

- 1 Pressione M.C. para visualizar o menu principal.
- 2 Gire M.C. para alterar a opcão de menu e pressione para selecionar FUNCTION.

3 Gire M.C. para selecionar a função.

Uma vez selecionado, as seguintes funções podem ser ajustadas.

 AUDIO BOOK não estará disponível quando CONTROL iPod for selecionado no modo de controle. Para obter detalhes, consulte Utilizacão da funcão iPod desta unidade no seu iPod na página 10.

AUDIO BOOK (Velocidade do audiobook)

- 1 Pressione M.C. para visualizar o modo de ajus-
- [2] Gire M.C. para selecionar seu ajuste favorito.
 - FASTER Reprodução a uma velocidade mais rápida do que a normal
 - NORMAL Reprodução na velocidade nor-
 - SLOWER Reprodução a uma velocidade mais lenta do que a normal

S.RTRV (Recuperação de som)

1 Pressione M.C. para selecionar o ajuste dese-

Para obter detalhes, consulte Aprimoramento de áudio compactado e restauração de um som rico (Recuperação de som) na página 10.

Utilização de aplicativos de dispositivo conectados

Você pode utilizar esta unidade para executar a reprodução em streaming e controlar as faixas em aplicativos para iPhone ou apenas para reprodução em streaming.

Transportante

O uso de aplicativos de terceiros pode envolver ou exigir o fornecimento de informações de identificação pessoal, por meio da criação de uma conta de usuário ou qualquer outra forma, e por certos aplicativos, o fornecimento de dados geográficos.

TODOS OS APLICATIVOS DE TERCEIROS SÃO DE RESPONSABILIDADE ÚNICA DOS FORNECEDORES, INCLUINDO SEM LIMITA-CÃO A COLETA E SEGURANCA DOS DADOS DO USUÁRIO E AS PRÁTICAS DE PRIVACI-DADE, AO ACESSAR OS APLICATIVOS DE TERCEIROS, VOCÊ CONCORDA EM REVER OS TERMOS DE SERVICO E AS POLÍTICAS DE PRIVACIDADE DOS FORNECEDORES, SE VOCÊ NÃO CONCORDAR COM OS TERMOS OU AS POLÍTICAS DE QUALQUER FORNECE-DOR OU NÃO CONSENTIR COM O USO DOS DADOS GEOGRÁFICOS, QUANDO APLICÁ-VEL. NÃO USE O APLICATIVO DE TERCEI-ROS.

Informações para compatibilidade de dispositivos conectados

Seguem abaixo as informações detalhadas relacionadas aos terminais necessários para utilizar o aplicativo para iPhone nesta unidade.

Para usuários do iPhone

- Esta função não é compatível com o iPhone e o iPod touch.
- · O dispositivo tem iOS 5.0 ou posterior.

Notas

- Verifique nosso site para obter uma lista de aplicativos para iPhone suportados por esta unidade.
- A Pioneer n\u00e3o se responsabiliza por quaisquer problemas que possam surgir do conteúdo baseado em aplicativo defeituoso ou incorreto.

 O conteúdo e a funcionalidade dos aplicativos suportados são de responsabilidade dos fornecedores de aplicativos.

Procedimento inicial para usuários do iPhone

- Conecte um iPhone à entrada USB.
- 2 Alterne a fonte para APP.
- 3 Inicie o aplicativo no iPhone e depois a reprodução.

Operações básicas

Seleção de uma faixa

Pressione ◀ ou ▶

Avanço ou retrocesso rápido

Pressione e segure ◀ ou ►

Pausar a reprodução

Pressione BAND/& para pausar ou retomar.

Alternância entre displays

Seleção de informações de texto desejadas

- Pressione DISP/DISP OFF para alternar entre:
 - . TRACK INFO (título da faixa/nome do artista/título do álbum)
 - APP NAME (Nome do aplicativo)
 - ELAPSED TIME (Tempo de reprodução)
 - CLOCK (nome da fonte e relógio)
 - SPEANA (analisador de espectro)

Ajustes de funções

- 1 Pressione M.C. para visualizar o menu principal.
- 2 Gire M.C. para alterar a opcão de menu e pressione para selecionar FUNCTION.

3 Gire M.C. para selecionar a função.

Uma vez selecionado, as seguintes funções podem ser ajustadas.

PAUSE (Pausa)

Pressione M.C. para pausar ou retomar.

S.RTRV (Recuperação de som)

- 1 Pressione M.C. para selecionar o ajuste dese-
 - 1-2-OFF (Desativado)
 - 1 terá efeito para taxas de compactação baixas e 2 terá efeito para taxas de compactação

Aiustes de áudio

- 1 Pressione M.C. para visualizar o menu principal.
- 2 Gire M.C. para alterar a opção de menu e pressione para selecionar AUDIO.

3 Gire M.C. para selecionar a função de áudio.

Uma vez selecionado, as seguintes funções de áudio podem ser ajustadas.

- FADER n\u00e3o estar\u00e1 dispon\u00edvel guando SUB.W/SUB.W for selecionado em SP-P/O MODE. Para obter detalhes, consulte SP-P/O MODE (Aiuste da saída traseira e présaída) na página 14.
- . SUB.W e SUB.W CTRL não estarão disponíveis guando REAR/REAR for selecionado em SP-P/O MODE. Para obter detalhes, consulte SP-P/O MODE (Ajuste da saída traseira e présaída) na página 14.
- SUB.W CTRL não estará disponível quando SUB.W for selecionado em OFF. Para obter detalhes, consulte SUB.W (Ajuste para ativar/ desativar o subwoofer) na página 11.

Utilização desta unidade

 SI A não está disponível quando EM é a fonte. splecionada

FADER (Ajuste do fader)

- 1 Pressione M.C. para visualizar o modo de ajus-
- [2] Gire M.C. para ajustar o equilíbrio dos alto-falantes dianteiros/traseiros.

BALANCE (Ajuste do balanço)

- 1 Pressione M.C. para visualizar o modo de aius-
- [2] Gire M.C. para ajustar o equilíbrio dos alto-falantes da esquerda/direita.

EO SETTING (Ajuste do equalizador)

- 1 Pressione M.C. para visualizar o modo de aius-
- Gire M.C. para selecionar o equalizador. POP ROCK-ELETRONICA-SAMBA-SER-TANEJO-PRO-CUSTOM-FLAT A banda e o nível do equalizador podem ser personalizados guando CUSTOM for selecio-
 - Se você selecionar CUSTOM, execute os procedimentos descritos abaixo. Se for selecionar outras opções, pressione M.C. para retornar ao display anterior.
- 3 Pressione M.C. para visualizar o modo de ajus-
- 4 Pressione M.C. para alternar entre: Banda do equalizador-Nível do equalizador
- 5 Gire M.C. para selecionar o ajuste desejado. Banda do equalizador: 80HZ-250HZ-800HZ —2.5KHZ—8KHZ Nível do equalizador: +6 a -6

LOUDNESS (Sonoridade)

nado.

Esta unidade está equipada com uma saída do subwoofer que pode ser ativada ou desativada.

1 Pressione M.C. para selecionar o aiuste dese-

A sonoridade compensa as deficiências das faixas

de frequência baixas e altas com volume baixo.

OFF (Desativada)—LOW (Baixa)—MID

1 Pressione M.C. para selecionar o aiuste dese-

SUB.W (Ajuste para ativar/desativar o subwoofer)

NOR (Fase normal)-REV (Fase inversa)-OFF (Subwonfer desativado)

SUB.W CTRL (Ajuste do subwoofer)

(Média)-HI (Alta)

Apenas as frequências inferiores às que estavam na faixa selecionada serão emitidas no subwoofer.

- 1 Pressione M.C. para visualizar o modo de ajus-
- Pressione M.C. para alternar entre: Frequência de corte-Nível de saída-Nível de Taxas que podem ser ajustadas com intermitência.
- 3 Gire M.C. para selecionar o ajuste desejado. Frequência de corte: 50HZ-63HZ-80HZ-100HZ-125HZ-160HZ-200HZ Nível de saída: -24 a +6 Nível de inclinação: -12 -- -24

BASS BOOST (Intensificador de graves)

- 1 Pressione M.C. para visualizar o modo de aius-
- 2 Gire M.C. para selecionar o nível desejado. 0 a +6 é visualizado à medida que o nível é aumentado ou diminuído.

HPF SETTING (Aiuste do filtro de alta frequência)

Utilize esta função quando quiser ouvir apenas sons de alta frequência. Apenas frequências superiores às de corte de alta frequência (HPF) são emitidas dos alto-falantes.

- Pressione M.C. para visualizar o modo de ajuste.
- Pressione M.C. para alternar entre:
 Frequência de corte—Nível de inclinação
- 3 Gire M.C. para selecionar o ajuste desejado. Frequência de corte: OFF—50HZ—63HZ— 80HZ—100HZ—125HZ—160HZ—200HZ Nível de inclinacão: -12—-24

SLA (Aiuste de nível de fonte)

Esta função impede que o volume seja alterado drasticamente quando muda a fonte.

- Os ajustes são baseados no nível de volume de FM, que permanece inalterado.
- O nível de volume de MW também pode ser aiustado com esta funcão.
- USB, iPod e APP s\u00e3o automaticamente definidos de forma igual.
- Pressione M.C. para visualizar o modo de ajus-
- 2 Gire M.C. para ajustar o volume da fonte. Faixa de ajuste: +4 a -4

Menu do sistema

(1) Importante

PW SAVE (Economia de energia) será cancelado, se a bateria do veículo for desconectada e deverá ser ativado novamente após a reconexão da bateria. Quando PW SAVE(Economia de energia) estiver desativada, dependendo dos métodos de conexão, a unidade poderá continuar a usar energia da bateria, caso a ignição do veículo não tenha uma posição ACC (acessório)

1 Pressione M.C. para visualizar o menu principal.

2 Gire M.C. para alterar a opção de menu e pressione para selecionar SYSTEM.

3 Gire M.C. para selecionar a função de menu do sistema.

Uma vez selecionado, as seguintes funções menu do sistema podem ser ajustadas.

IDIOMA (Vários idiomas)

Pressione M.C. para selecionar o ajuste deseiado.

ENG (Inglês)—POR (Português do Brasil)

CLOCK SET (Ajuste da hora)

- Pressione M.C. para visualizar o modo de ajuste.
- Pressione M.C. para selecionar o segmento do relógio que deseja ajustar. Horas—Minutos
- 3 Gire M.C. para ajustar a hora

12H/24H (Notação de hora)

- Pressione M.C. para selecionar o ajuste deseiado.
 - 12H (12 horas)-24H (24 horas)

INFO DISPLAY (Informações secundárias)

O tipo de informação de texto exibida na seção de informações secundárias pode ser alternado.

- 1 Pressione M.C. para visualizar o modo de ajus-
- [2] Gire M.C. para selecionar o ajuste desejado.
 SPEANA—LEVEL METER—SOURCE—CLOCK
 —OFF
- O indicador da barra de sinal exibida para SPEANA ou LEVEL METER quando a fonte é definida para LEVEL METER.

AUTO PI (Busca automática de PI)

Utilização desta unidade

A unidade pode buscar automaticamente uma estação diferente com a mesma programação, mesmo durante a rechamada de números programados.

Pressione M.C. para ativar ou desativar a
 Busca automática de Pl.

AUX (Entrada auxiliar)

Ative este ajuste ao utilizar um dispositivo auxiliar conectado a esta unidade.

1 Pressione M.C. para ativar ou desativar AUX.

DIMMER (Redutor de luz)

- Pressione M.C. para ativar ou desativar o redutor de luz.
- Você também pode alterar o ajuste do redutor de luz ao pressionar e segurar DIMMER.

BRIGHTNESS (Aiuste do brilho)

Você pode utilizar esta configuração para ajustar o brilho do display.

A faixa de configurações disponíveis para **BRIGHT-NESS** irá variar dependendo se **DIMMER** está ativado ou desativado. Para obter detalhes, consulte **DIMMER** (*Redutor de luz*) na página 12.

- Pressione M.C. para visualizar o modo de ajuste.
- Gire M.C. para selecionar o ajuste desejado.
 DIMMER ativado: 1 a 4
 DIMMER desativado: 1 a 5

PW SAVE (Economia de energia)

Ativar esta função permitirá que você reduza o consumo da energia da bateria.

- Ativar a fonte é a única operação permitida guando esta função está ativada.
- Pressione M.C. para ativar ou desativar a economia de energia.

Seleção da cor de iluminação Menu de função de iluminação

- 1 Pressione M.C. para visualizar o menu principal.
- 2 Gire M.C. para visualizar ILLUMI e pressione para selecionar.

3 Gire M.C. para selecionar a função de iluminação.

Uma vez selecionado, as seguintes funções de áudio podem ser ajustadas.

KEY COLOR (Ajuste de cor da seção do botão)

Você pode selecionar as cores desejadas para os botões desta unidade.

- Pressione M.C. para visualizar o modo de ajuste.
- 2 Gire M.C. para selecionar a cor de iluminação.
 - Cores predefinidas (variam de WHITE a BLUE)
 - SCAN (Percorre uma variedade de cores automaticamente)
 - CUSTOM (Cor de iluminação personalizada)

DISP COLOR (Ajuste de cor da seção do display)

Você pode selecionar as cores desejadas para o display desta unidade.

- Pressione M.C. para visualizar o modo de ajuste.
- $\ \ \, 2$ Gire **M.C.** para selecionar a cor de iluminação.
 - Cores predefinidas (variam de WHITE a BLUE)
- SCAN (Percorre uma variedade de cores automaticamente)
- CUSTOM (Cor de iluminação personalizada)

BOTH COLOR (Ajuste de cor de tecla e do display)

Você pode selecionar as cores desejadas para os botões e o display desta unidade.

- The Pressione M.C. para visualizar o modo de ajuste
- [2] Gire M.C. para selecionar a cor de iluminação.
 - Cores predefinidas (variam de WHITE a

 BLUE)
 - SCAN (Percorre uma variedade de cores automaticamente)

ILLUMI FX (Modo de efeito de iluminação)

Neste modo, um efeito de iluminação pode ser visto no display em diferentes momentos, como quando a energia de ACC for ligada/desligada ou um CD for inserido/ejetado.

- Pressione M.C. para ativar ou desativar ILLU-MI FX.
- O efeito de iluminação será ativado quando a energia de ACC for ligada/desligada, independentemente se ILLIMI EX está ou não ativo

Nota

Quando **CUSTOM** for selecionado, a cor personalizada salva será selecionada.

Personalização da cor de iluminação

Você pode criar cores de iluminação personalizadas para **KEY COLOR** e **DISP COLOR**.

- 1 Pressione M.C. para visualizar o menu principal.
- 2 Gire M.C. para visualizar ILLUMI e pressione para selecionar.
- 3 Gire M.C. para visualizar KEY COLOR ou DISP COLOR. Pressione para selecionar.
- 4 Pressione e segure M.C. até visualizar o ajuste de personalização da cor de iluminação no display.

5 Pressione M.C. para selecionar a cor primária.

R (Vermelho)—G (Verde)—B (Azul)

6 Gire M.C. para ajustar o nível de brilho. Faixa de ajuste: 0 a 60

- Não é possível selecionar um nível abaixo de 20 para todas as três cores: R (vermelho), G (verde) e B (azul) ao mesmo tempo.
- Você também pode executar a mesma operação nas outras cores.

Nota

Você não poderá criar uma cor de iluminação personalizada enquanto **SCAN** estiver selecionado.

Sobre MIXTRAX

A tecnologia MIXTRAX é usada para inserir diversos efeitos sonoros entre as músicas, permitindo que você aproveite sua música como um mix ininterrupto completo com efeitos visuais.

Notas

- Dependendo do arquivo/música, os efeitos sonoros podem não estar disponíveis.
- Desative MIXTRAX se os efeitos visuais que ele produzir tiverem efeitos adversos na condução. Consulte Operações usando o botão MIXTRAX na página 8.

Menu MIXTRAX

- 1 Pressione M.C. para visualizar o menu principal.
- 2 Gire M.C. para alterar a opção de menu e pressione para selecionar MIXTRAX.

3 Gire M.C. para selecionar a função MIX-TRAX.

Uma vez selecionado, as seguintes funções do MIXTRAX podem ser ajustadas. A função é ativada quando o MIXTRAX é ligado.

Utilização desta unidade

SHORT PLAYBCK (Modo de reprodução curto)

Você pode selecionar a duração do tempo de reprodução.

- Pressione M.C. para visualizar o modo de ajuste.
- 2 Gire M.C. para selecionar o ajuste desejado. 1.0 MIN (1,0 minuto)—1.5 MIN (1,5 minutos)— 2.0 MIN (2,0 minutos)—2.5 MIN (2,5 minutos) —3.0 MIN (3,0 minutos)—OFF (Desativado)

FLASH AREA (Área de intermitência)

Você pode selecionar as áreas para a cor intermi-

- Pressione M.C. para visualizar o modo de ajuste.
- [2] Gire M.C. para selecionar o ajuste desejado. KEY/DISPLAY (Botão e display)—KEY (Botão) —OFF (Desativado)
- Quando **OFF** for selecionado, a cor definida em **ILLUMI** é usada como a cor do display.

FLASH PATTERN (Padrão de intermitência)

A cor intermitente e os efeitos especiais de MIX-TRAX mudam com as alterações nos níveis de som e graves.

- Pressione M.C. para visualizar o modo de ajuste.
- [2] Gire M.C. para selecionar o ajuste desejado.
 - SOUND LEVEL 1 a SOUND LEVEL 6 O padrão de intermitência muda de acordo com o nível de som. Selecione um modo deseiado.
 - LOW PASS 1 a LOW PASS 6 O padrão de intermitência muda de acordo com o nível de graves. Selecione um modo desejado.
 - RANDOM 1 O padrão de intermitência muda aleatoriamente de acordo com o modo de nível de som e modo de baixa frequência.
 - RANDOM 2 O padrão de intermitência muda aleatoriamente de acordo com o modo de nível de som.
 - RANDOM 3 O padrão de intermitência muda aleatoriamente de acordo com o modo de baixa frequência.

DISPLAY FX (Efeito de visualização)

A visualização dos efeitos especiais de MIXTRAX pode ser ativada ou desativada.

- Pressione M.C. para selecionar o ajuste desejado.
 - ON (visualização dos efeitos especiais de MIX-TRAX)—OFF (display normal)

CUT IN FX (efeito de inserção manual)

Você pode ativar ou desativar os efeitos sonoros de MIXTRAX ao mover mudar as faixas.

Pressione M.C. para selecionar o ajuste desejado.

ON (Ativado)—OFF (Desativado)

Menu inicial

 Pressione e segure SRC/OFF até desligar a unidade.

- 2 Pressione M.C. para visualizar o menu principal.
- 3 Gire M.C. para alterar a opção de menu e pressione para selecionar INITIAL.
- 4 Gire M.C. para selecionar a função de menu inicial.

Uma vez selecionado, as seguintes funções de menu iniciais podem ser ajustadas.

FM STEP (Passo de sintonia FM)

- Pressione M.C. para selecionar o passo de sintonia FM.
 - 100 (100 kHz)-50 (50 kHz)

MW STEP (Passo de sintonia MW)

- Pressione M.C. para selecionar o passo de sintonia MW.
 - 9 (9 kHz)—10 (10 kHz)

SP-P/O MODE (Ajuste da saída traseira e présaída)

A saída dos condutores dos alto-falantes traseiros e a saída RCA desta unidade podem ser utilizadas para conectar um alto-falante de faixa total ou subwoofer. Selecione uma opção adequada para sua coneyão.

- Pressione M.C. para visualizar o modo de ajuste.
- 2 Gire M.C. para selecionar o ajuste desejado.
 - REAR/SUB.W Selecione quando há um alto-falante de faixa total conectado aos condutores de alto-falante traseiro e um subwoofer conectado à saída RCA.
 - SUB.W/SUB.W Selecione quando há um subwoofer conectado diretamente aos condutores de alto-falante traseiro sem nenhum amplificador auxiliar e há um subwoofer conectado à saída RCA.
 - REAR/REAR Selecione quando há um alto-falante de faixa total conectado à saída dos condutores de alto-falante traseire e à saída RCA

Se houver um alto-falante de faixa total conectado à saída dos condutores de alto-falante traseiro e à saída RCA não estiver sendo usada, você poderá selecionar tanto REAR/SUB.W quanto REAR/REAR.

Menu do sistema

- 1 Pressione e segure SRC/OFF até desligar a unidade.
- 2 Pressione M.C. para visualizar o menu principal.
- 3 Gire M.C. para alterar a opção de menu e pressione para selecionar SYSTEM.

Utilização desta unidade

4 Gire M.C. para selecionar a função de menu do sistema.

Para obter detalhes, consulte *Menu do sistema* na página 12.

Utilização de uma fonte AUX

- 1 Insira o miniplugue estéreo no conector AUX de entrada.
- 2 Pressione SRC/OFF para selecionar AUX como a fonte.

Nota

A opção AUX não poderá ser selecionada a menos que o ajuste auxiliar esteja ativado. Para obter mais detalhes, consulte **AUX** (Entrada auxiliar) na pácina 12.

Alternância entre displays

Seleção de informações de texto desejadas

| Pressione **DISP/DISP OFF** para alternar entre:

- Nome da fonte
- Nome da fonte e relógio

Ligar ou desligar o display

 Pressione e segure DISP/DISP OFF até desligar ou ligar o display.

Caso uma tela indesejada seja exibida

Desative a tela indesejada usando os procedimentos listados abaixo.

- 1 Pressione M.C. para visualizar o menu principal.
- 2 Gire M.C. para alterar a opção de menu e pressione para selecionar SYSTEM.

- 3 Gire M.C. para visualizar DEMO OFF e pressione para selecionar.
- 4 Gire M.C. para alternar para YES.
- 5 Pressione M.C. para selecionar.

Instalação

Conexões

Importante

· Quando esta unidade estiver instalada em um veículo sem uma posição ACC (acessório) na chave de ignicão, se você não conectar o cabo vermelho ao terminal que detecta a operação da chave de ignição, a bateria poderá ser descarregada.






 Para evitar incêndio ou problemas de funcionamento, utilize esta unidade apenas de

- acordo com as condições a seguir. Veículos com bateria de 12 volts e aterramen-
- to negativo.
- Alto-falantes com 50 W (valor de saída) e 4 Ω a 8Ω (valor de impedância).
- · Para evitar curto-circuito, superaguecimento ou problemas de funcionamento, siga as instruções abaixo.
 - Desconecte o terminal negativo da bateria antes da instalação.
 - Proteja a fiação com presilhas para cabos ou fita adesiva. Para proteger a fiação, utilize fita adesiva ao redor da fiação que fica em contato com as pecas metálicas.
 - Coloque todos os cabos afastados de pecas que se movimentam, como o câmbio e os trilhos do assento
 - Coloque todos os cabos afastados de lugares que possam aquecer, como perto da saída do aquecedor.
 - Não conecte o cabo amarelo à bateria passando-o pelo orifício em direção ao compartimento do motor.
 - Cubra quaisquer conectores de cabo desconectados com fita isolante.
 - Não encurte os cabos.

- Nunca corte o isolamento do cabo de alimentação desta unidade para compartilhar a energia com outros dispositivos. A capacida-
- de de corrente do cabo é limitada. Utilize um fusível com a classificação prescri-
- Nunca faca a conexão do cabo negativo do alto-falante diretamente ao terra.
- Nunca conecte juntos os cabos negativos de vários alto-falantes
- · Quando esta unidade estiver ligada, os sinais de controle serão emitidos pelo cabo azul/ branco. Conecte esse cabo ao controle remoto do sistema de um amplificador de potência externo ou terminal de controle do relé da antena automática do veículo (máx. 300 mA 12 VCC). Se o veículo estiver equipado com uma antena acoplada ao vidro, conecte-a ao terminal da fonte de alimentação do intensificador da antena
- · Nunca conecte o cabo azul/branco ao terminal de potência de um amplificador externo. Além disso, nunca o conecte ao terminal de potência da antena automática. Se fizer isso. a bateria poderá descarregar ou apresentar defeitos.
- O cabo preto é o terra. Os cabos de terra desta unidade e de outros equipamentos (especialmente, produtos de alta tensão, como amplificadores de potência) devem ser conectados separadamente. Se não forem. uma desconexão acidental poderá causar incêndio ou problemas de funcionamento.

Esta unidade




- 1 Entrada do cabo de alimentação
- Saída traseira ou saída do subwoofer.

Instalação

- Saída dianteira
- (4) Entrada da antena
- (5) Fusível (10 Δ)
- 6 Entrada do controle remoto fixo Um adaptador de controle remoto fixo pode ser conectado (vendido separadamente).

Cabo de alimentação



- 1) Para a entrada do cabo de alimentação
- 2 Dependendo do tipo de veículo, a função de (3) e (5) poderá ser diferente. Nesse caso, certifique-se de conectar (4) a (5) e (6) a (3).
- (3) Amarelo
 - Backup (ou acessório)
- (4) Amarelo Conecte ao terminal da fonte de alimentação constante de 12 V.
- (5) Vermelho
- Acessório (ou backup)
- 6 Vermelho Conecte ao terminal controlado pela chave de ignicão (12 V CC).
- (7) Conecte os condutores fazendo a correspondência das cores

- (8) Preto (Terra do chassi)
- (9) Azul/branco

A posição do pino do conector ISO será diferente dependendo do tipo de veículo. Conecte (9) e (1) guando o Pino 5 for do tipo controle da antena. Em outro tipo de veículo. nunca conecte (9) e (11).

(10) Azul/branco

Conecte ao terminal de controle do sistema do amplificador de potência (máx, 300 mA 12 V CC)

- (1) Azul/branco
 - Conecte ao terminal de controle do relé da antena automática (máx, 300 mA 12 V CC).
- (12) Condutores do alto-falante

Branco: Dianteiro da esquerda (+) Branco/preto: Dianteiro da esquerda 🔾 Cinza: Dianteiro da direita (+)

Cinza/preto: Dianteiro da direita ⊖ Verde: Traseiro da esquerda ⊕ ou do sub-

woofer (+) Verde/preto: Traseiro da esquerda ⊖ ou do

subwoofer ⊖ Violeta: Traseiro da direita

ou do subwoofer (+)

Violeta/preto: Traseiro da direita ⊖ ou do subwoofer ⊖

(13) Conector ISO


Em alguns veículos, o conector ISO pode estar dividido em dois. Nesse caso, certifique-se de conectar aos dois conectores.

Notas

- Altere o menu inicial desta unidade. Consulte SP-P/O MODE (Ajuste da saída traseira e pré-saída) na página 14.
- A saída do subwoofer desta unidade é monoauricular.
- Ao utilizar um subwoofer de 70 W (2Ω), certifigue-se de conectá-lo aos fios condutores violeta e violeta/preto desta unidade. Não conecte nada aos fios condutores verde e verde/preto.

Amplificador de potência (vendido separadamente)

Faca essas conexões ao utilizar o amplificador opcional.



- (1) Controle remoto do sistema Conecte ao cabo azul/branco.
- (2) Amplificador de potência (vendido separadamente)
- (3) Conecte com cabos RCA (vendido separadamente)
- (4) Para a saída dianteira.
- (5) Alto-falante dianteiro
- (6) Para saída traseira ou saída do subwoofer
- Alto-falante traseiro ou subwoofer.

Instalação

Importante

- · Verifique todas as conexões e os sistemas antes da instalação final.
- · Não utilize peças não autorizadas, pois isso pode causar problemas de funcionamento.
- · Consulte o revendedor se a instalação exigir a perfuração de orifícios ou outras modificacões no veículo.
- Não instale esta unidade onde:
 - possa existir interferência com a operação do veículo.
 - possa causar danos a um passageiro, como resultado de uma parada brusca.

- O laser semicondutor será danificado se superaquecer. Instale esta unidade afastada de lugares que possam aquecer, como perto da saída do aquecedor.
- Um ótimo desempenho é obtido guando a unidade é instalada a um ângulo inferior a 60°.



 Na instalação, para assegurar a dispersão de calor apropriada ao utilizar esta unidade, certifique-se de deixar um espaco amplo atrás do painel traseiro e amarre os cabos soltos de forma que não bloqueiem as saídas de ar.



Montagem dianteira/traseira DIN

Esta unidade pode ser instalada adequadamente utilizando a instalação da montagem dianteira ou traseira.

Utilize pecas comercializadas convencionalmente para a instalação.

Montagem dianteira DIN

1 Insira a gaveta de montagem no painel.

Para a instalação em espaços rasos, utilize a gaveta de montagem fornecida. Se houver espaço suficiente, utilize a gaveta de montagem fornecida com o veículo

Instalação

2 Fixe a gaveta de montagem utilizando uma chave de fenda para dirigir as linguetas de metal (90°) ao local apropriado.




- (1) Painel
- ② Gaveta de montagem
- Verifique se a unidade foi instalada com segurança no local. Uma instalação instável pode fazer com que ela pule ou apresente problemas de funcionamento

Montagem traseira DIN

1 Determine a posição apropriada em que os orifícios no suporte e a lateral da unidade coincidem.



2 Aperte dois parafusos em cada lado.




- Parafusos de cabeca trelicada (5 mm ×
- Suporte de montagem
- (3) Painel ou console

Remoção da unidade

Remova a moldura de acabamento.



- Moldura de acabamento
- Guia chanfrada
- · Se você retirar o painel frontal, o acesso ao anel de acabamento ficará mais fácil.
- · Ao recolocar o anel de acabamento no lugar. direcione o lado com a lingueta entalhada nara haixo
- 2 Insira as chaves de extração fornecidas nas laterais da unidade até ouvir um clique de encaixe.
- 3 Puxe a unidade para fora do painel.



Remoção e reconexão do painel frontal

Você pode remover o painel frontal para proteger a unidade contra roubo.

Para obter detalhes, consulte Extração do painel frontal e Recolocação do painel frontal na página 6.

Apêndice

Solução de problemas

Os sintomas são escritos em negrito e causam texto não recuado e irregular. Texto recuado e regular é utilizado para indicar as ações a serem realizadas.

O display retorna automaticamente ao normal.

Você ficou sem executar uma operação por aproximadamente 30 segundos.

Execute a operação novamente.

A série de reprodução com repetição muda inesperadamente.

Dependendo da série de reprodução com repetição, a série selecionada pode mudar ao selecionar outra pasta ou faixa, ou ao executar o avanço rápido/retrocesso.

Selecione a série de reprodução com repetição novamente.

Uma subpasta não é reproduzida.

As subpastas não podem ser reproduzidas guando a opção FLD (Repetição de pasta) está selecionada. Selecione outra série de reprodução com repetição.

NO XXXX é visualizado quando um display é alterado (por exemplo, NO TITLE).

Não há informações de texto incorporadas. Alterne o display ou reproduza outra faixa/ arquivo.

A unidade está com defeito. Há interferência.

Você está usando um dispositivo, como um telefone celular, que pode causar interferência audível.

Distancie da unidade os dispositivos elétricos que possam causar interferência.

Mensagens de erro

Ao entrar em contato com o revendedor ou a Central de Servicos da Pioneer mais próxima. anote a mensagem de erro.

Os sintomas são escritos em negrito e causam texto não recuado e irregular. Texto recuado e regular é utilizado para indicar as ações a serem realizadas.

Comum

AMP ERROR

A unidade não está funcionando corretamente ou a conexão do alto-falante está incorreta: o circuito de proteção está ativado.

Verifique a conexão do alto-falante. Se a mensagem não desaparecer mesmo depois de o motor ser desligado e ligado novamente, entre em contato com seu revendedor ou com uma Central de Servicos da Pioneer para obter assistência.

CD player

ERROR-07, 11, 12, 17, 30

O disco está suio. Limpe o disco.

O disco está riscado. Substitua o disco.

ERROR-07, 10, 11, 12, 15, 17, 30, A0

Há um erro elétrico ou mecânico.

Desligue a chave de ignição (OFF) e volte a ligála (ON), ou alterne para uma fonte diferente e, em seguida, volte ao CD player.

ERROR-15

O disco inserido está vazio. Substitua o disco.

Informações adicionais

FRROR-23

Formato de CD não suportado. Substitua o disco.

FORMAT READ

Às vezes, há um atraso entre o início da reprodução e o início da recepção do som.

Aquarde até que a mensagem desapareca e voçê ouvirá o som.

NO AUDIO

O disco inserido não contém arquivos que possam ser reproduzidos.

Substitua o disco.

SKIPPED

O disco inserido contém arquivos protegidos por DRM.

Os arquivos protegidos são ignorados.

PROTECT

Todos os arquivos no disco inserido estão incorporados com DRM.

Substitua o disco.

Dispositivo de armazenamento USB/iPod

FORMAT READ

Às vezes, há um atraso entre o início da reprodução e o início da recepção do som.

Aguarde até que a mensagem desapareça e você ouvirá o som.

NO AUDIO

Não há músicas.

Transfira os arquivos de áudio para o dispositivo de armazenamento USB e conecte-o.

O dispositivo de armazenamento USB conectado está com segurança ativada.

Siga as instruções do dispositivo de armazenamento USB para desativar a segurança.

SKIPPED

O dispositivo de armazenamento USB conectado contém arquivos protegidos por DRM.

Os arquivos protegidos são ignorados.

PROTECT

Todos os arquivos no dispositivo de armazenamento USB conectado estão incorporados com DRM. Substitua o dispositivo de armazenamento USB.

N/A USB

O dispositivo USB conectado não é suportado por esta unidade.

- Conecte um dispositivo compatível com USB Mass Storage Class.
- Desconecte o dispositivo e substitua-o por um dispositivo de armazenamento USB compatível.

CHECK USB

O conector USB ou cabo USB está em curto. Verifique se o conector USB ou o cabo USB não está preso em alguma coisa ou se está danificado.

CHECK USB

O dispositivo de armazenamento USB conectado consome mais do que a corrente máxima permitida.

Desconecte o dispositivo de armazenamento USB e não o utilize. Coloque a chave de ignição na posição OFF, depois em ACC ou ON, e conecte apenas dispositivos de armazenamento USB compatíveis.

Informações adicionais

CHECK USB

O iPod funciona corretamente, mas não é recarrega-

Verifique se o cabo de conexão do iPod entrou em curto-circuito (por exemplo, não está em contato com objetos metálicos). Após a verificação, desligue a chave de ignicão (OFF) e volte a ligá-la (ON), ou desconecte o iPod e conecte-o novamente.

ERROR-19

Falha de comunicação.

Execute uma das seguintes operações.

- -Desligue a chave de ignição (OFF) e volte a ligála (ON).
- -Desconecte o dispositivo de armazenamento USB.
- -Altere para uma fonte diferente. Em seguida, retorne à fonte USB,

Falha no iPod.

Desconecte o cabo do iPod. Uma vez que o menu principal do iPod é visualizado, reconecte e reinicie o iPod.

FRROR-23

O dispositivo de armazenamento USB não foi formatado com FAT12, FAT16 ou FAT32,

O dispositivo de armazenamento USB deve ser formatado com FAT12, FAT16 ou FAT32.

ERROR-16

A versão do firmware do iPod é antiga. Atualize a versão do iPod.

Falha no iPod.

Desconecte o cabo do iPod. Uma vez que o menu principal do iPod é visualizado, reconecte e reinicie o iPod.

STOP

Não há músicas na lista atual. Selecione uma lista que contenha músicas

NOT FOUND

Nenhuma música relacionada. Transfira as músicas para o iPod.

Aplicativos

START UP APP

O aplicativo não começou ainda a execução. Siga as instruções que são exibidas na tela.

Orientações de manuseio Discos e player

Utilize apenas os discos com os logotipos a se-





Utilize discos de 12 cm.

Utilize apenas discos convencionais, totalmente circulares.

Os tipos de discos a seguir não podem ser utilizados nesta unidade.

- Discos duais
- Discos de 8 cm: tentativas de utilizar esses discos com um adaptador pode fazer com que a unidade funcione incorretamente.
- · Discos com formatos estranhos





- Discos diferentes de CDs
- Discos danificados, incluindo discos rachados. lascados ou tortos
- Discos CD-R/RW que n\u00e3o foram finalizados

Informações adicionais

Não toque na superfície gravada dos discos.

Quando não for utilizá-los, quarde os discos em suas caixas

Não cole etiquetas, escreva ou aplique produtos químicos à superfície dos discos.

Para remover sujeiras de um CD, limpe-o com um tecido macio, do centro para fora.

A condensação pode temporariamente prejudicar o desempenho do player. Deixe-o sem uso por aproximadamente uma hora para que se ajuste a uma temperatura mais quente. Além disso, seque os discos com um pano macio.

A reprodução de discos pode não ser possível devido às suas características, aos seus formatos, ao aplicativo gravado, ao ambiente de reprodução, às condições de armazenamento e assim por diante.

Impactos nas estradas ao dirigir podem interromper a reprodução do disco.

Ao usar discos que podem ser impressos nas superfícies da etiqueta, verifique as instruções e os advertências dos discos. Dependendo dos discos, talvez não seia possível inserir nem eietar. O uso desses discos pode resultar em danos ao equipamento.

Não afixe etiquetas disponíveis comercialmente nem outros materiais nos discos.

- Os discos podem ser danificados, perdendo a capacidade de serem reproduzidos.
- As etiquetas podem desprender-se durante a reprodução e impedir a ejeção dos discos, o que pode resultar em danos ao equipamento.

Dispositivo de armazenamento USB

Conexões via hub USB não são suportadas.

Não conecte nada a não ser um dispositivo de armazenamento USB.

Fixe de forma segura o dispositivo de armazenamento USB enquanto você estiver dirigindo. Não deixe o dispositivo de armazenamento USB cair no chão, onde possa ficar preso embaixo do pedal do freio ou acelerador.

Dependendo do dispositivo de armazenamento USB, os seguintes problemas podem ocorrer.

- · As operações podem variar.
- · Pode ser que o dispositivo de armazenamento não seia reconhecido.
- · Pode ser que os arquivos não sejam reproduzidos corretamente.
- O dispositivo pode causar interferência audível quando você está ouvindo o rádio.

iPod

Não deixe o iPod em locais com alta temperatura.

Fixe de forma segura o iPod enquanto você estiver dirigindo. Não deixe o iPod cair no chão, onde possa ficar preso embaixo do pedal do freio ou acelerador

Sobre os aiustes do iPod

- · Quando um iPod está conectado, esta unidade altera o ajuste da curva do EQ (equalizador) do iPod para Desativado a fim de otimizar a acústica. Ao desconectar o iPod, o EQ retorna ao ajuste original.
- · Não é possível desativar a função Repetir no iPod ao utilizar esta unidade. Essa função é alterada automaticamente para Todos guando o iPod for conectado a esta unidade.

Texto incompatível salvo no iPod não será visualizado na unidade.

Apêndice

Compatibilidade com áudio compactado (disco, USB) **WMA**

Extensão de arquivo: .wma

Taxa de bit: 48 kbps a 320 kbps (CBR), 48 kbps a 384 khps (VBR)

Frequência de amostragem: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz

Windows Media™ Audio Professional, Sem perdas, Voz/DRM Stream/Stream com vídeo; Não compatível

MP3

Extensão de arquivo: .mp3

Taxa de bits: 8 kbps a 320 kbps (CBR), VBR

Frequência de amostragem: 8 kHz a 48 kHz (32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz para ênfase)

Versão de identificação ID3 compatível: 1.0, 1.1, 2.2, 2.3, 2.4 (a versão de identificação ID3 2.x tem prioridade sobre a versão 1.x.)

Lista de reprodução M3u: Não compatível

MP3i (MP3 interativo), mp3 PRO: Não compatível

WAV

Extensão de arquivo: .wav

Bits de quantização: 8 e 16 (LPCM), 4 (MS ADPCM)

Frequência de amostragem: 16 kHz a 48 kHz (LPCM), 22.05 kHz e 44.1 kHz (MS ADPCM)

 Você não pode utilizar esta função com USB MTP.

Informações suplementares

Apenas os primeiros 32 caracteres podem ser visualizados como um nome de arquivo (incluindo a extensão do arquivo) ou um nome de pasta.

Dependendo do aplicativo utilizado para codificar arquivos WMA, pode ser que esta unidade não funcione corretamente.

Pode ocorrer um pequeno atraso ao iniciar a reprodução de arquivos de áudio incorporados com arquivos de áudio ou dados de imagem armazenados em um dispositivo de armazenamento USB com várias hierarquias de pastas.

Disco

Hierarquia de pastas reproduzíveis: até oito camadas (uma hierarquia prática contém menos de duas camadas)

Pastas reproduzíveis: até 99

Arquivos reproduzíveis: até 999

Sistema de arquivos: ISO 9660 níveis 1 e 2. Romeo, Joliet

Reprodução de múltiplas sessões: Compatível

Transferência de dados por gravação de pacotes: Não compatível

Independentemente da duração de seções sem gravação entre as músicas da gravação original, os discos de áudio compactado serão reproduzidos com uma curta pausa entre as músicas.

Informações adicionais

Dispositivo de armazenamento USB

Hierarquia de pastas reproduzíveis: até oito camadas (uma hierarquia prática contém menos de duas camadas).

Pastas reproduzíveis: até 500

Arquivos reproduzíveis: até 15 000

Reprodução de arquivos protegidos por direitos autorais: não compatível

Dispositivo de armazenamento USB particionado: somente a primeira partição pode ser reproduzida.

Pode ocorrer um pequeno atraso ao iniciar a reprodução de arguivos de áudio em um dispositivo de armazenamento USB com várias hierarquias de pastas.

A CUIDADO

- · A Pioneer não pode garantir a compatibilidade com todos os dispositivos de armazenamento em massa USB e não se responsabilizará pela perda dos dados nos media players, smartphones ou outros dispositivos durante o uso do produto.
- Não deixe discos o um dispositivo de armazenamento USB em locais com alta temperatura.

Compatibilidade com iPod

Esta unidade suporta apenas os modelos de iPod a seguir.

Feito para

- iPod touch (guinta geração)
- iPod touch (guarta geração)
- iPod touch (terceira geração)
- iPod touch (segunda geração)
- iPod touch (primeira geração)
- iPod classic

- iPod com vídeo
- iPod nano (sétima geração)
- iPod nano (sexta geração)
- · iPod nano (quinta geração) iPod nano (guarta geração)
- iPod nano (terceira geração)
- iPod nano (segunda geração)
- iPod nano (primeira geração)
- iPhone 5
- iPhone 4S
- iPhone 4
- · iPhone 3GS
- iPhone 3G
- · iPhone

Dependendo da geração ou da versão do iPod. pode ser que algumas funções não estejam dispo-

As operações podem variar dependendo da versão de software do iPod.

Os usuários do iPod com o Conector de iluminação devem utilizar o cabo Iluminação para USB (fornecido com o iPod).

Os usuários do iPod com o Conector dock devem utilizar CD-IU51. Para obter detalhes, consulte seu revendedor.

Para obter informações sobre compatibilidade com formatos de arquivo, consulte os manuais do iPod.

Audiobook, Podcast; Compatível



CUIDADO

A Pioneer não se responsabilizará pela perda dos dados no iPod, mesmo se esses dados tiverem sido perdidos durante a utilização desta unidade.

Informações adicionais

Sequência de arquivos de áudio

O usuário não pode atribuir números de pasta e especificar as sequências de reprodução com esta unidade.

Exemplo de uma hierarquia



Pasta

P: Arquivo de áudio compactado
01 a 05: Número de pasta
01 a 05: Sequência de reprodução

Disco

A sequência de seleção de pastas ou outra operação pode ser diferente, dependendo do software de codificação ou gravação.

Dispositivo de armazenamento USB

A sequência de reprodução é a mesma que a sequência gravada no dispositivo de armazenamento USB.

Para especificar a sequência de reprodução, o método a seguir é recomendado.

- Crie um nome de arquivo incluindo números que especifiquem a sequência de reprodução (por exemplo, 001xxx.mp3 e 099yyy.mp3).
- 2 Coloque esses arquivos em uma pasta.
- 3 Salve a pasta contendo arquivos no dispositivo de armazenamento USB.

No entanto, dependendo do ambiente de sistema, talvez você não consiga especificar a sequência de reprodução.

Para áudio players portáteis USB, a sequência é diferente e depende do player.

Direitos autorais e marcas comerciais

iTunes

Apple e iTunes são marcas comerciais da Apple Inc., registradas nos EUA e em outros países.

MP3

O fornecimento deste produto dá o direito a apenas uma licença para uso particular e não comercial, e não dá o direito a uma licença nem implica qualquer direito de uso deste produto em qualquer transmissão em tempo real (terrestre, via satélite, cabo e/ou qualquer outro meio) comercial (ou seja, que gere receita), transmissão/reprodução via Internet, intranets e/ou outras redes ou em outros sistemas de distribuição de conteúdo eletrônico, como aplicativos de áudio pago ou áudio por demanda. É necessária uma licença independente para tal uso. Para obter detalhes, visite http://www.mp3licensing.com.

WMA

Windows Media é uma marca comercial ou registrada da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países.

Este produto inclui a tecnologia proprietária da Microsoft Corporation e não pode ser utilizado nem distribuído sem uma licença da Microsoft Licensing, Inc.

iPod & iPhone

iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano e iPod touch são marcas comerciais da Apple Inc., registradas nos EUA e em outros países. Lightning é uma marca comercial da Apple Inc.

Informações adicionais

"Made for iPod" e "Made for iPhone" siginificam que um acessório eletrônico foi projetado para se conectar especificamente a um iPod ou iPhone, respectivamente, e que foi certificado pelo desenvolvedor para estar de acordo com os padrões de desempenho Apple. A Apple não se responsabiliza pela operação deste dispositivo ou sua conformidade com os padrões regulatórios e de segurança. Observe que o uso deste acessório com iPod ou iPhone pode afetar o desempenho do recurso sem fio (wireless).

Android™

Android é uma marca comercial da Google Inc.

MIXTRAX

MIXTRAX é uma marca comercial da PIONEER CORPORATION.

Especificações

Geral

Áudio

Potência de Saída RMS 23 W × 4 (50 Hz a 15 000 Hz, 10 % de THD, carga de 4Ω. ambos os canais acionados) Impedância de carga 40 (40 a 80 permissível) Nível de saída máx, pré-saída Contorno de sonoridade ... +10 dB (100 Hz), +6,5 dB (10 kHz) (volume: -30 dB) Equalizador (Equalizador gráfico de 5 bandas): 8 kHz Faixa de equalização ±12 dB (passo 2 dB) Subwoofer (mono): Frequência 50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/ 125 Hz/160 Hz/200 Hz Inclinação -12 dB/oct, -24 dB/oct Ganho+6 dB a -24 dB Fase Normal/Inversa

CD player

Sistema Discos utilizáveis Relação do sinal ao ruído	
*	04 10 (4111) (1 150 4)
Número de canais	2 (estéreo)
ormato de decodificação 1	MP3
	MPEG-1 & 2 Camada de áudio
	0

Apêndice

Formato de decodificação WMA (áudio de 2 canais) (Windows Media Player) Formato de sinal WAV PCM linear & MS ADPCM (Não compactado)

USB Especificação padrão USB USB 2.0 de velocidade total Fornecimento máx, de corrente Classe USB MSC (Mass Storage Class) Sistema de arquivos FAT12, FAT16, FAT32 Formato de decodificação MP3 MPEG-1 & 2 Camada de áudio Formato de decodificação WMA Ver. 7, 7.1, 8, 9. 10. 11. 12 (áudio de 2 canais) (Windows Media Player) Formato de sinal WAV PCM linear & MS ADPCM

(Não compactado)

Sintonizador de FM

Faixa de frequência 87,5 MHz a 108,0 MHz Sensibilidade utilizável 9 dBf (0,8 μV/75 Ω, mono, Sinal/Ruído: 30 dB) Relação do sinal ao ruído

Sintonizador de MW

Faixa de frequências 531 kHz a 1 602 kHz (9 kHz) 530 kHz a 1 640 kHz (10 kHz) Sensibilidade utilizável 25 µV (Sinal/Ruído: 20 dB) Relação do sinal ao ruído 62 dB (rede IEC-A)

Sintonizador de SW

Faixa de frequência 2300 kHz a 7735 kHz (2300 kHz a 2495 kHz, 2940 kHz a 4215 kHz. 4540 kHz a 5175 kHz, 5820 kHz a 6455 kHz, 7 100 kHz a 7 735 kHz) 9500 kHz a 21 975 kHz

(9500 kHz a 10135 kHz.

11 580 kHz a 12 215 kHz. 13 570 kHz a 13 870 kHz. 15 100 kHz a 15 735 kHz, 17 500 kHz a 17 985 kHz, 18 015 kHz a 18 135 kHz. 21 340 kHz a 21 975 kHz) Sensibilidade utilizável 28 µV (Sinal/Ruído: 20 dB) Relação do sinal ao ruído 62 dB (rede IEC-A)

Nota

As especificações e o design estão sujeitos a modificações sem aviso prévio.

Visite o nosso site da Web

http://www.pioneer.com.br/

Oferecemos as últimas informações sobre a PIONEER CORPORATION em nosso site.

PRODUZIDO NO PÓLO INDUSTRIAL DE MANAUS



PIONEER DO BRASIL LTDA.

Escritório de vendas:

Rua Treze de Maio, 1633 - 10.º andar, CEP 01327-905, São Paulo, SP, Brasil **Fábrica:**

Av. Torquato Tapajós, 4920, Colônia Santo Antônio, CEP 69093-018, Manaus, AM. Brasil

PIONEER CORPORATION

1-1, Shin-ogura, Saiwai-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 212-0031, JAPAN

PIONEER ELECTRONICS (USA) INC.

P.O. Box 1540, Long Beach, California 90801-1540, U.S.A.

TEL: (800) 421-1404

PIONEER ELECTRONICS OF CANADA, INC.

340 Ferrier Street, Unit 2, Markham, Ontario L3R 2Z5, Canada

TEL: 1-877-283-5901 TEL: 905-479-4411

PIONEER EUROPE NV

Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium/Belgique TEL: (0) 3/570.05.11

PIONEER ELECTRONICS ASIACENTRE PTE. LTD.

253 Alexandra Road, #04-01, Singapore 159936 TEL: 65-6472-7555

PIONEER ELECTRONICS AUSTRALIA PTY, LTD.

5 Arco Lane, Heatherton, Victoria, 3202 Australia TEL: (03) 9586-6300

PIONEER ELECTRONICS DE MEXICO, S.A. de C.V.

Blvd.Manuel Avila Camacho 138 10 piso Col.Lomas de Chapultepec, Mexico, D.F. 11000

TEL: 55-9178-4270

先鋒股份有限公司

台北市內湖區瑞光路407號8樓 電話: 886-(0)2-2657-3588

先鋒電子(香港)有限公司 香港九龍長沙灣道909號5樓 電話: 852-2848-6488

© 2013 PIONEER CORPORATION. Todos os direitos reservados.